

Woodway Curve

Profesjonalna bieżnia treningowa



Cechy charakterystyczne:

- opatentowany Woodway Slat-belt System składający się z 60 pojedynczych pasów,
- powierzchnia biegowa 149x43 cm z wulkanizowanej gumy o twardości 38-43,
- system napędowy: 112 precyzyjnych łożysk kulkowych z 12 prowadnicami rolkowymi (tolerancja boczna 4 mm),
- brak zasilania: bieżnia napędzana poprzez aktywność użytkownika,
- pomiar rytmu pracy serca; sygnał kodowany/niekodowany,
- brak ograniczenia prędkości,
- system samobieżny,
- zasilanie nie jest wymagane dla standardowego wyświetlacza, zasilanie wymagane dla wersji ProSmart.

Dane techniczne:

Powierzchnia pasa biegowego [cm]:	43 x 149
Maksymalna waga użytkownika [kg]:	podczas marszu (6,4 km/h): 360 podczas biegu: 180
Powierzchnia biegowa:	amortyzowana, gumowa
Waga bieżni [kg]:	160
Wymiary (szer. x dł. x wys.) [cm]:	85 x 173 x 173
Pomiar tętna:	tak (kodowany/niekodowany)
RFID:	opcjonalnie
Port USB:	opcjonalnie
Wyświetlacz:	LED
Odczyty:	prędkość / kalorie / dystans / czas / tętno

Gwarancja: 7 lat na ramę, 5 lat na funkcjonowanie pasa bieżni, 3 lata na wszystkie komponenty nie podlegające sile tarcia.



Całkowicie samowystarczalna, krzywoliniowa bieżnia **Woodway Curve** zapewnia jedyne w swoim rodzaju doświadczenia treningowe, które nie wymagają energii elektrycznej. Unikalny kształt bieżni przy bieganiu lub chodzeniu angażuje całe ciało, spalając do 30% więcej kalorii niż jakakolwiek inna bieżnia.



Zastosowanie:

Bieżnia **Curve** jest nie tylko sprzętem treningowym do treningów szybkości, HIIT, zajęć grupowych czy treningu interwałowego ale także urządzeniem do rehabilitacji poprawiającym technikę biegu czy postawę. Dzięki możliwości regulacji tempa aktywności w trybie rzeczywistym przez pacjenta, urządzenie może być wykorzystywane w nauce chodu i biegu po urazach o różnej etiologii.

Curve wykorzystywany jest przez profesjonalne drużyny sportowe jako niezastąpiony element treningu. Rozwiązania konstrukcyjne bieżni Curve pozwalają na:

- możliwość osiągnięcia pełnego sprintu po zaledwie kilku dynamicznych krokach,
- brak maksymalnej prędkości,
- możliwość wyczerpującego treningu interwałowego.

Co sprawia, że bieżnie Woodway są niezawodne?

System **Woodway Slat Belt** dzięki swojej konstrukcji jest prawie beztarciowy. Dzięki zakrzywionej powierzchni bieżni użytkownik jest w stanie sam kontrolować tempo swojej aktywności. Aby przyspieszyć wystarczy po prostu zacząć biec, aby zwolnić wystarczy naturalnie zmniejszać tempo biegu.