

Karuzela integracyjna

Opis produktu:

Karuzela integracyjna to innowacyjne urządzenie o zupełnie innym sposobie napędzania niż pozostałe karuzele na rynku. Karuzela kręci się tylko w jednym kierunku poprzez napędzanie jej specjalną dźwignią dostosowaną do potrzeb **osób z niepełnosprawnościami**.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Karuzela integracyjna

Urządzenie pełni funkcję terapeutyczną i zabawową jednocześnie. Poza ośrodkami rehabilitacji, Karuzela integracyjna nadaje się doskonale do szkół i przedszkoli, w których są dzieci o różnym poziomie sprawności, a także na publiczne place zabaw.

Karuzela integracyjna to urządzenie innowacyjne, o zupełnie innym sposobie napędzania niż pozostałe karuzele na rynku. **Karuzela integracyjna** kręci się tylko w jednym kierunku. Użytkownik bawiąc się, ćwiczy kończyny górne. Ma pełną kontrolę nad prędkością i tempem wprawiania urządzenia w ruch oraz może decydować o zatrzymaniu, bo urządzenie wyposażone jest w hamulce.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością nie jest w stanie napędzać urządzenia, wystarczy, że czynność tą wykonuje osoba pełnosprawna uczestnicząca w zabawie. Podobnie jest z hamowaniem – wystarczy, że hamulca używa jedna osoba. Urządzenie wyposażone jest w **dwa krzeselka**, które po złożeniu stają się **oparciami dla wózków inwalidzkich**.

Na urządzeniu jednocześnie mogą bawić się osoby z niepełnosprawnością, także na wózkach inwalidzkich, razem z osobami pełnosprawnymi w różnej konfiguracji tych użytkowników.

Na urządzeniu mogą jednocześnie bawić się:

- 1 osoba pełnosprawna + 1 osoba na wózku
- 2 osoby pełnosprawne
- 2 osoby na wózkach

Karuzela Integracyjna TERMA otrzymała nagrodę Grand Prix w konkursie Lider dostępności priorytetowych branż, zorganizowanym w ramach programu Dostępność Plus przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Karuzela integracyjna - Rehabilitacja

Urządzenie polecane dla użytkowników pełnosprawnych, dla osób z niepełnosprawnością skutkującą poruszaniem się na wózku inwalidzkim, o kulach, przy balkoniku. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami neurologicznymi (udary, SM), dla osób z niepełnosprawnością wzroku, a także seniorów.

Rehabilitacja neurologiczna - Stymulacja układu przedsionkowego konieczna do prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

Rehabilitacja ruchowa - Ćwiczenia podczas napędzania karuzeli wpływają na uelastycznienie mięśni obręczy barkowej i kończyn górnych. Obejmują trening naprzemiennej pracy koncentrycznej i ekscentrycznej mięśni przedramienia i barku. Poprawiają wzorzec chwytu u osób z niepełnosprawnością ruchową (porażenie mózgowe).

Dane techniczne:

Wymiary zewnętrzne urządzenia [mm]:	średnica 2640
Wysokość urządzenia od poziomu gruntu [mm]:	1033
Masa urządzenia [kg]:	520
Wysokość swobodnego upadku [mm]:	433
Wymiary strefy bezpieczeństwa [mm]:	promień 2000 od zewnętrznej krawędzi urządzenia
Głębokość fundamentowa [mm]:	656 poniżej poziomu gruntu
Powierzchnia strefy funkcjonalnej [m2]:	29,21

Informacje:

Model: