

TIZIP - Smar do zamka



Opis produktu:

Zamki błyskawiczne TIZIP MasterSeal 10 wymagają okresowego smarowania po stronie dokującej.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

TIZIP - Smar do zamka

Zamki błyskawiczne TIZIP MasterSeal 10 wymagają okresowego smarowania po stronie dokującej. Ostrożnie nakładać na powierzchnie dokowania z przodu, z tyłu i wewnątrz, gdzie łączą się one z łańcuchem **zamka błyskawicznego**. Powtórzyć przed długotrwałym przechowywaniem, pozostawiając zasuwę zamkniętą i zawsze, gdy obszar jest suchy podczas użytkowania.

OSTRZEŻENIE: Nadmierny smar może zabrudzić tkaninę! Uwaga: zamek komory AHA Hyperbarics należy smarować, co 4-6 uzyć.

Instrukcja obsługi MasterSeal 10:

- Utrzymuj zamek błyskawiczny w czystości, aby uniknąć zatrzaśnięcia cząsteczek w uszczelnieniu i utrzymywania go w stanie otwartym.
- Unikać naprężeń bocznych na suwakach podczas zamykania suwaka.
- Przesuń suwak w kierunku prostym w stosunku do zamka błyskawicznego.
- Nie używaj siły, aby pokonać blokadę lub jeśli suwak zaczepta się o pasek wzmacniający (jeśli jest zainstalowany).
- Nie przeciążać suwaków otwartego zamka błyskawicznego na końcach w kierunku bocznym.

- Gdy zamek błyskawiczny nie jest używany, należy przechowywać go w suchym miejscu i chronić przed słońcem.

[img-19215-left-large_default]

Informacje:

Kategoria: Komory hiperbaryczne
Komory Hiperbaryczne: Akcesoria

Model: